

HONEYWELL 或 ADEMCO 系統的簡易用法

1. 設定防盜系統的條件是 (READY) 燈綠色亮，表示所有門窗已關好。

若綠燈未亮，請按 (*) 字，可查出哪個區域沒關好。

2. 通常設定防盜系統有兩種形式

A 在家 (STAY)：門窗工作，紅外線感應器不工作。一般在晚上睡覺時用

B 外出 (AWAY)：全部工作

3. 設防盜方法

A 在家 (STAY)：輸入密碼，再按 3

B 外出 (AWAY)：輸入密碼，再按 2

4. 解除防盜或清除

輸入密碼，再按 1 (OFF)

5. 若要解除某個區域稱 (BYPASS)

輸入密碼，按 6，再輸入區號 (ZONE 01-48)

6. 緊急呼叫

按住  : 3 秒叫警察

按住  : 3 秒叫火警

按住  : 3 秒叫救護車

7. 改密碼方法

輸入現時密碼，按 802，再連續輸入新密碼兩次。

8. 開關鍵盤提示音

輸入密碼，再按 9